

SHARP®

はじめに お読みください

このたびは、シャープパーソナルコンピュータをお買いあげいただき、まことにありがとうございます。



1 箱の中身を
確認する

2 お使いになる
前の準備

3 Windows の
セットアップ

4 ユーザー登録
をする

大切なお知らせ

マニュアル紹介

PC-AL70J

ご使用になる前によくお読みください

ご使用前のおことわり

- この製品を正しくお使いいただくために、付属の説明書をよくお読みになってからご使用ください。またこれらの説明書は、いつも手元に置いてご使用ください。ご使用中にわからないことや、具合の悪いことがおきたとき、きっとお役に立ちます。
- 当社は、この製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社は、この製品においてソフトウェアを使用された結果に関して、いかなる保証も致しかねますのであらかじめご了承ください。
なお、ソフトウェアのご使用に際しては、そのソフトウェアの提供者の使用条件が明示されているときは、必ずそれらの使用条件をご確認ください。
- お客様または第三者が、この製品の使い方を誤ったときや静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき、また故障・修理のときは、記憶内容が変化・消失する恐れがあります。
重要な内容は、必ずCD-R/RWや外付けハードディスクドライブなどの記録媒体に記録し保管してください。
- 本書の内容の全部または一部を、当社に無断で転載、あるいは複製することはお断りします。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

- この製品にインストールまたは付属のソフトウェアのご使用条件(取扱説明書など)もあわせてお読みください。
- 「取扱説明書」(別冊)の巻頭「安全にお使いいただくために」には、この製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されています。内容をよくお読みになった上で、この製品をお使いください。

この製品をご使用になった場合は、これらの使用条件をご承認いただいたものとみなします。ご承認いただけない場合は、ご使用になる前に購入先に返品をお申し入れください。

本書は、はじめてパソコンをお使いになるときのほか、再インストールしてご購入時の状態に戻したときにも必要になりますので、大切に保管してください。





箱の中身を確認する


付属品や説明書などがそろっているか確認しましょう。

1


付属品がそろっているか確認しましょう

付属品がそろっているか確認して、チェックマークを付けましょう。足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。


☐ 電源コード



☐ AC アダプター



☐ バッテリーパック



☐ AV 入力変換ケーブル



パソコンとビデオデッキなどをつなぐときに使います。

☐ Microsoft Office Personal Edition 2003 パック



※本パックは再インストール等に必要な重要なものです。大切に保管してください。また、本パックの内容物についてはパック内の一覧表で確認してください。

☐ 保証書



外箱に貼り付けられています。

※本保証書は非常に重要なものです。大切に保管してください。

箱の中身を確認する

2

説明書などがそろっているか確認しましょう

説明書などがそろっているか確認して、チェックマークを付けましょう。足りないものや破損しているものがあるときは、お買いあげの販売店にご連絡ください。この他に補足説明書などが入っている場合があります。

☐ はじめにお読みください（本書）

☐ 取扱説明書

☐ 入門ガイド～パソコンの基礎～

☐ 入門ガイド～インターネット&メール～

☐ メビウス活用ガイド

☐ お客様サポートシステムのご案内

☐ BB スペースタウンご入会の手引き

☐ OCN 入会案内

☐ ジョルダンソフトウェアユーザー登録カード

☐ ご愛用者カード

☐ Mebius「安心」「便利」のサポートメニューシール


☐ 電波干渉に関するご注意シール



お使いになる前の準備

お使いになる前に、次の準備をしてください。


セットアップに必要なものを準備する




パソコン本体



電源コード




ACアダプター



バッテリーパック

機種名と製造番号を控える


パソコン本体の底面に貼られたシールに、機種名と製造番号が印刷されています。シャープのオンラインユーザー登録をするときに、機種名と製造番号を入力する必要がありますので、下欄に控えておいてください。



バッテリーパックを取り付ける


1 パソコンを裏返します

2 バッテリーパックのミゾをパソコンの突起部に合わせて差し込みます



お使いになる
前の準備

3 「カチッ」と音がするまで、バッテリーパックを押し込みます
バッテリーパックが正しく取り付けられると、レバーが完全に元に戻ります。




4 パソコンを表に返します

ACアダプターを接続する

各接続部はしっかり奥まで差し込んでください。

1


電源コードを、ACアダプターに接続します



2

パソコンとACアダプターを接続後、コンセントに接続します

- ① ACアダプターのコネクタを、パソコンのACアダプタージャックに「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- ② 電源コードのプラグを、コンセントに差し込みます。



必ず付属のACアダプターを使用してください

ACアダプター（EA-AL1V）および電源コードは、必ずこのパソコンの付属品を使用してください。付属品以外のものを使用すると、故障の原因になります。

このパソコンを使うための準備として、最初にWindowsのセットアップという作業をします。セットアップを完了しないと、パソコンを使うことはできません。




ご注意 セットアップを無事に終了していただくために、以下の事項を必ず守ってください

- Windows のセットアップが完了するまで、電源を切らないでください。作業の途中で電源を切ると、Windows が使用できなくなることがあります。
- 必ず AC アダプターを接続した状態でセットアップを始めてください。
- Windows のセットアップが完了するまで、マウスやプリンターなどの周辺機器は接続しないでください。周辺機器が接続されていると、説明書のとおり動作しないことがあります。

1


ディスプレイを開きます

- ① レバーを右側にスライドします。
- ② レバーをスライドさせた状態で、ディスプレイをゆっくりと開きます。



2


電源ボタンを押して、電源を入れます



① (電源)ランプが点灯します

3 そのまましばらくお待ちください

しばらくすると、「Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されます。
この画面が表示されるまで何も操作しないでください。



ご参考 こんなときは

- 急に画面が暗くなったら
一定時間パソコンを操作しないしていると、節電機能が働いて画面表示が消えます。何らかのキーを押すか、パッド型ポインティングデバイスを操作すると再び表示されます。
- キーボードやパッド型ポインティングデバイスの操作をしても動作しないときは
電源ボタンを4秒以上押し続けて強制的に電源を切ります。①ランプが消えたことを確認し、10秒以上間隔を置いて、再度電源ボタンを押して電源を入れてください。

4 パッド型ポインティングデバイスを使って画面のボタンを押してみましょう

ここからの操作では、パッド型ポインティングデバイスを使います。ここで少し練習しましょう。




パッド型ポインティングデバイス



指の動きに合わせて画面の矢印
(マウスポインター) も動きます。


矢印（マウスポインター）の動かし方がわかったら、画面上の「次へ」というボタンを押す操作をしてみましょう。



1 「次へ」ボタンに矢印を合わせて...



2 左ボタンを1回押して、すばやく離す




このように画面上のボタンを押す操作を「クリック」といいます。この後の操作で必要ですので覚えておきましょう。

ご参考 クリックについて

- パッドを「トン」と軽くたたいてもクリックしたことになります。
- 知らないうちに画面が切り換わってしまったときは、「戻る」をクリックすると前の画面に戻ります。

5

日付と通貨の表示方法を指定します



1 「日本」が選択されていることを確認する

この地域の近くに住んでいます(U):
日本

2 「日本語」が選択されていることを確認する

この言語で入力します(U):
日本語

3 「日本語 (MS-IME2002)」が選択されていることを確認する


この種類のキーボードを使います(U):
日本語 (MS-IME2002)

4 [次へ] をクリックする

次へ(N) →

6

タイムゾーンを選択します



1 「大阪、札幌、東京」が選択されていることを確認する

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

2 [次へ] をクリックする

次へ(N) →

7

「使用許諾契約」の内容をよく読みます



1 をクリックして文章を下にスクロールしながら内容をよく読む

2 「同意します」をクリックする (が に変わります)


3 「次へ」をクリックする

重要 「同意しません」を選ぶと...

Windows のセットアップが中止され、このパソコンを使うことができません。

8

Windows の自動更新を有効に設定します



1 「自動更新を有効にし、コンピュータの保護に役立てます」をクリックする

2 「次へ」をクリックする

重要 Windows の自動更新とは

Windows の自動更新を有効にしておくと、インターネット接続時に、Windows Update を自動実行するので、セキュリティの強化などパソコンの保護に役立ちます。Windows Update を実施しないでインターネットに接続すると、ウイルスなどの攻撃を受けやすくなり、セキュリティの危険性が高まります。必ず自動更新を有効にしておいてください。

Windows Update は、インターネットを利用して Windows を常に最新の環境に整えるマイクロソフト社提供オンラインサポート機能です。


9

コンピュータの名前はセットアップ完了後に設定します

すでに特定の名前が入力されている場合がありますが、このまま省略で進んでください。後から設定し直すこともできます。

ご参考 コンピュータに名前を付けるには

- セットアップ終了後、取扱説明書（別冊）の通信編－ネットワークに接続する（LAN）－ネットワークを設定するを参照してください。



「[省略]」をクリックする





「管理者パスワードを設定してください」画面が表示されたときは、[次へ] をクリックします。

「このコンピュータをドメインに参加させますか？」画面が表示されたときは、[次へ] をクリックします。

10

インターネットへの接続を省略します


しばらくすると、次のいずれかの画面が表示されますので、[省略] をクリックしてください。





「[省略]」をクリックする



「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択します



① 「いいえ、今回はユーザー登録しません」をクリックする
( が  に変わります)

② 「次へ」をクリックする



ご参考 Microsoft にユーザー登録するには

セットアップ終了後、一般電話回線またはインターネット接続を利用してユーザー登録してください。

① 次のいずれかの方法で通信回線を接続します。

- パソコンを一般電話回線に接続します。

外線直通の電話回線に接続してください。「0」などの外線発信番号が必要なときはユーザー登録できないことがあります。

- インターネットに接続します。


② 「スタート」をクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

③ 「名前」欄に `regwiz _/r` (_ は半角スペース) と入力し、[OK] をクリックします。

④ 画面の表示に従ってユーザー登録してください。

ただし、「所有者情報」画面で「マイクロソフト オフィシャルユーザー ID」は `Windows _XP` (_ は半角スペース) と入力してください。

このコンピュータを使う人を登録します



① 「ユーザー 1」欄にユーザー名を入力する

ユーザー 1 (U)

② 「次へ」をクリックする




ご参考 ユーザー名について


Windows XP ではユーザーごとにパソコンの使用環境を設定することができます。複数のユーザー名を入力することができますが、ここでは、「ユーザー 1」欄のみ入力してください。

複数のユーザーでこのパソコンを使うときは、セットアップ完了後、メビウス電子マニュアル (P.29 ページ) の使い方を知りたいを参照してください。

13 セットアップを完了します



[完了] をクリックする



パソコンが再起動して数分経過すると、Windows のデスクトップ画面が表示されます。
次の画面が表示されるまで、何も操作しないでください。



※ アイコンの種類や位置、メニューに表示される項目などは、実際の画面と異なる場合があります。


14 パソコンの初期設定を行います



1 デスクトップの




シャープお使い
になる前に
をダブルクリック
(すばやく2回クリック) する




2 [OK] をクリックする

初期設定が完了し、次の画面が表示されます。



15 シャープ予測変換機能についての説明を読みます



1 内容をよく読む

2 [閉じる] をクリックする


16 電子マニュアルの初期設定を行います



① デスクトップの



をクリックする



② ❏ をクリックして文章を下にスクロールしながら内容をよく読む

③ [同意する] をクリックする

初期設定が完了し、次の画面が表示されます。




これでパソコンの準備は完了です。

重要 ウイルス対策ソフトを更新してください

本書 27 ページのウイルス対策の内容を読んでから、メビウス活用ガイド（別冊）のコンピュータウイルスを予防する・駆除するを参照して、ウイルス定義ファイルのアップデートをしてください。

画面の右下に次のようなメッセージが表示されることがありますが、上記のウイルス定義ファイルのアップデートをすれば表示されなくなります。



次ページの「ユーザー登録をする」にお進みください。



ユーザー登録をする

当社では、情報提供やお客様のサポートなどにおいて、より良いサービスを行うためにユーザー登録をお願いしております。ユーザー登録していただきますと、ご登録いただいた機種ごとにユーザー登録受付番号を発行させていただきます。以前シャープにユーザー登録をしていただいたお客様も再度ユーザー登録をお願いします。

また、オンラインでユーザー登録される場合は、インターネット接続プロバイダー「Sharp Space Town（シャープスペースタウン）」が提供するインターネット接続サービス「BBスペースタウン」への入会（割引特典付き）も同時にお申し込みいただけます。

重要 電話サポートをお受けになるには、ユーザー登録受付番号が必要です

電話でのサポートをお受けになれる場合は、ユーザー登録完了後に発行させていただくユーザー登録受付番号が必要になりますので大切に保管しておいてください。ユーザー登録受付番号は機種ごとに発行させていただきます。

ユーザー登録の方法

ユーザー登録には、専用のユーザー登録ソフトを使ってオンライン（一般電話回線またはインターネット経由）で登録する方法と、付属のご愛用者カードを郵送する方法とがあります。

ご参考

ファイアウォールソフトやルーターなどで通信制限している場合は、オンラインユーザー登録できないことがあります。

一般電話回線を使ってオンラインユーザー登録

このパソコンの内蔵モデムを一般電話回線（アナログ回線）に接続して、オンラインでユーザー登録する方法です。お客様情報の入力後、電話回線を通じて東京03地区に約3分間接続されます。登録が終了すると回線は自動的に切断されますが、その間の通話料金はお客様のご負担になります。

※ ホームテレホン、キャッチホン、ビジネスホンなどのサービスをお使いの場合は、うまく通信できないことがあります。

インターネット経由でオンラインユーザー登録

すでにインターネットを利用されている方（プロバイダーに加入されている方）は、インターネット経由でユーザー登録できます。インターネット接続に必要な通信料および接続料はお客様のご負担になります。

ご入力いただいた個人情報は、SSL技術により暗号化されて当社に送信されます。

インターネット経由でユーザー登録が可能な通信環境は以下のとおりです。

- ダイアルアップ接続 : 一般電話回線、ISDN、PHS 通信カードなど
- 常時接続 : ADSL、CATV（ケーブルテレビ）、FTTH（光ファイバー）など

※ オフィスのLAN環境など、インターネットに接続するときにプロキシの設定が必要な場合は、オンラインユーザー登録できません。

ご愛用者カードでユーザー登録

オンラインユーザー登録できない場合は、付属のご愛用者カードに必要事項をご記入のうえ、ご投函ください。

「お買い上げ商品名」および「製造番号」の欄には、本書4ページで控えた「機種名」および「製造番号」を記入してください。

BB スペースタウンのご紹介


「BBスペースタウン」は、シャープが運営しているインターネット接続プロバイダー「Sharp Space Town」が提供するブロードバンド接続／モバイル定額接続専用のインターネット接続サービスです。オンラインユーザー登録に引き続き、BBスペースタウンにご入会いただけます。BBスペースタウンに入会すると、下記のNTTのフレッツサービスやモバイル定額接続サービスをご利用いただけます。

＜利用可能なNTTのフレッツサービス＞

- フレッツ・ADSL
- Bフレッツ

＜利用可能なモバイル定額接続サービス＞

- @FreeD（NTTドコモ）
- AirH（DDIポケット）
- ホットスポット（NTTコミュニケーションズ）



BBスペースタウンについての詳しい情報は、BBスペースタウンご入会の手引き（別冊）を参照してください。

オンラインユーザー登録の準備

一般電話回線を利用する場合

市販のモデムケーブルを使って、パソコンのモデムジャックと一般電話回線を接続します。接続方法について詳しくは、取扱説明書（別冊）の電話回線に接続するを参照してください。



【注意】 内蔵モデムは一般電話回線（アナログ回線）専用です

以下のようなデジタル回線には接続しないでください。故障の原因になります。

- ISDNのデジタル回線
（ISDN回線に接続する場合は、TA（ターミナルアダプタ）またはダイヤルアップルーターのアナログ回線のコネクタに接続してください。）
- 構内交換機（PBX）やビジネスホンなどのデジタル回線
- 公衆電話のデジタル（ISDN）回線

【ご参考】 外線発信番号が必要な電話回線を使うときは

ホテルや会社などの電話回線で、「0」などの外線発信番号が必要なときは、次の確認・準備が必要です。

- 電話回線を接続する前に、電話回線がアナログ回線であることを確認してください。
- 「所在地の編集」画面で「外線発信番号」を入力した後、モデムの追加設定をする必要があります。詳しくは、入門ガイド～インターネット&メール～（別冊）の設定しよう-インターネット接続を設定しよう-外線発信番号が必要な電話回線に接続するときはを参照してください。

※上記の設定をしてもオンラインユーザー登録できない場合は、外線直通の電話回線に接続するか、インターネット経由またはご愛用者カードでユーザー登録してください。

インターネット経由の場合

インターネット接続に必要な機器の接続および設定を行い、インターネットに接続できるかどうかを確認しておいてください。

ご参考 BB スペースタウンに入会されるときは

次のものをお手元にご用意ください。

- BB スペースタウンご入会の手引き（別冊）
- クレジットカード

BB スペースタウンのご利用料金は、クレジットカードにてお支払いいただきます。ご利用可能なクレジットカードの種類については、BB スペースタウンご入会の手引き（別冊）を参照してください。

- 連絡可能なメールアドレス

BB スペースタウンの入会には、お申し込み確認などの連絡用に現在利用可能なメールアドレスが必要です。携帯電話や PHS のメールアドレスでもかまいません。

シャープへオンラインでユーザー登録する

1 オンラインユーザー登録ソフトを起動します



デスクトップの



をクリックする

「シャープユーザー登録」画面が表示されます。

ご参考 デスクトップに Mebius トユーザー登録はこちらから ボタンがないときは

- 「メビウス電子マニュアル」が表示されているときは、画面右上の をクリックしてください。
- をクリックし、「すべてのプログラム」 - 「ユーザー登録 & Space Town ご紹介」をクリックします。

2 画面上の説明をお読みにになり、ユーザー登録に使用する通信回線を選択します



① 「一般電話回線を使って登録する」または「インターネット経由で登録する」をクリックする（ が に変わります）

② [次へ] をクリックする

次へ(N)

3

通信回線に接続する準備ができているか確認します

一般電話回線を利用する場合

パソコンのモデムジャックと電話回線のモジュージャックがモデムケーブルで接続されていることを確認後、[次へ] をクリックしてください。

インターネット経由の場合

インターネットに接続できることを確認後、[次へ] をクリックしてください。
ここでは、まだインターネットに接続する必要はありません。
インターネットへの接続は、手順 **8** で行います。




[次へ] をクリックする

次へ(N)

4

ユーザー情報を入力します

ユーザー登録におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、次ページをご覧ください。



1 お客様の情報を入力する
入力したい欄をクリックしてください。左端に「|」(点滅) が入り、
入力できる状態になります。
 の欄は、 をクリックして表示されるメニューから該当するものを選択してください。
「(省略可能)」と表示されている欄は、入力しなくてもかまいません。

2 [次へ] をクリックする

次へ(N)

ご参考 日本国内の住所を入力してください

ご登録いただく住所は、日本国内のみとさせていただきます。

5

お買いあげ情報を入力します

① 本書の4ページに控えた機種名が表示されているか確認する

機種名 XXXXXXXX

表示されていない場合は、▼をクリックして選択します。

② 本書の4ページに控えた8ケタの製造番号(英数字)を入力する

③ ご購入日を入力する

④ お買いあげの店名を入力する

⑤ [次へ] をクリックする

次へ(N)

お客様の個人情報の取り扱いについて

当社では、ご提供いただきましたお客様の情報は、以下の目的に利用させていただきます。

- 今後のメビウス等、関連商品の開発の参考情報
- ご購入いただいた製品に関するお問い合わせや修理依頼への対応
- 製品をより快適にお使いいただくための情報、サービスの提供
- 関連機器情報やイベント等開催、ソフトウェアのバージョンアップ等サポートのご案内のためのダイレクトメールや、製品使用満足度を向上させるためのアンケートの送付

上記利用のため関係会社(シャープビジネスコンピュータソフトウェア株式会社、シャープエンジニアリング株式会社、シャープドキュメントシステム株式会社、シャープシステムプロダクト株式会社、シャープエレクトロニクスマーケティング株式会社、シャープファイナンス株式会社、事業の運営に関する業務委託先 以下、関係会社といいます)に業務を委託するに際し、個人情報を必要な範囲で関係会社に開示する場合がありますのであらかじめご了承ください。

送信いただいたお客様の情報は、当社 情報通信事業本部 液晶 IT 事業部商品企画部にて責任を持って管理、保管いたします。

6 アンケートに答えを入力します

お客様の声を今後の製品作りに役立てるため、ぜひアンケートにご協力ください。(画面は一例です)

1 お客様の情報を入力する

2 [次へ] をクリックする
次へ(N)

1 お客様の情報を入力する

2 [次へ] をクリックする
次へ(N)

ユーザー登録を
おこなう

7 内容を確認します

1 内容をよく確認する
が表示される場合は、をクリックして文章を下にスクロールしながら内容をよく読む

2 [次へ] をクリックする
次へ(N)


● **ご参考** 登録内容をよく確認してください

登録内容を訂正したいときは、画面左下の「戻る」をクリックして、訂正したい画面が表示されるまで戻ってください。

8

接続方法を確認し、ユーザー情報を送信します

一般電話回線を利用する場合




① 「一般電話回線」が選択されていることを確認する

② 外線発信するかどうかを選択する
外線発信する場合は、外線発信番号を入力する

③ [送信] をクリックする
送信(C)

確認画面が表示されます。



④ [はい] をクリックする

重要 通信料金はお客さまのご負担になります

一般電話回線を利用する場合、④で「はい」をクリックすると、入力した内容を登録するために約3分間東京03地区に接続されます。登録が終了すると回線は自動的に切断されますが、その間の通話料金はお客様のご負担になります。

インターネット経由の場合




① インターネットに接続する
ご使用の環境にあわせてインターネットに接続してください。

② 「インターネット経由」が選択されていることを確認する

③ [送信] をクリックする
送信(C)

確認画面が表示されます。



④ [はい] をクリックする

9

登録が完了するまで、そのまましばらくお待ちください

一般電話回線を利用する場合

「接続しています。お待ちください...」と表示されます。



しばらくすると画面の表示が「データを登録しています。お待ちください...」に替わります。



登録が完了すると、「登録完了」画面が表示されます。


インターネット経由の場合

「データを登録しています。お待ちください...」と表示されます。



登録が完了すると、「登録完了」画面が表示されます。

登録した内容を確認します



この内容は、あとから確認することもできます。確認方法は、下記を参照してください。

② [次へ] をクリックする

➡ 画面の指示に従って進んでください。
詳しくは、BBスペースタウンご入会の手引き（別冊）のBBスペースタウン オンラインでの入会手順を参照してください。

② [終了] をクリックする


➡ 確認画面が表示されますので、
[OK] をクリックしてください。


これでユーザー登録は完了です。


重要 登録完了後の通信回線は…

- 一般電話回線を利用している場合は、登録が完了すると自動的に回線が切断されます。
- インターネット経由の場合は、登録が完了してもインターネットに接続されたままです。必要に応じて回線を切断してください。

オンラインユーザー登録した内容を確認するには

シャープに登録したユーザー情報はパソコン内に保存されています。デスクトップ上にある  をダブルクリック(すばやく2回クリック)してファイルを開き、内容を確認してください。

開いたファイルを閉じるには、画面右上の  をクリックします。

デスクトップクリーンアップウィザードを使って、
デスクトップ上の  を消してしまった場合は、
以下の手順で登録情報を表示することができます。

- ① [スタート] をクリックし、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
- ② 「名前」欄に **c:¥mebuser** と入力し、[OK] をクリックします。
「mebuser」画面が表示されます。
- ③ 「登録情報」をダブルクリックします。



※ アイコンの種類や位置は、実際の画面と異なる場合があります。



大切なお知らせ

再インストールに関するご注意

ハードディスク内の再インストール用データについて

このパソコンのハードディスクドライブの中には、再インストールに必要な非常に重要なデータがあらかじめ保存されています。再インストール用のデータを変更したり、削除したりすると、再インストールができなくなりますので、下記の注意事項を守るようにしてください。

また、再インストール用のデータは、万が一に備えてCD-Rにコピーしておくことをおすすめします。（このパソコンには、再インストール用のリカバリ CD-ROM は付属していません。）

※詳しくは、取扱説明書（別冊）のご購入時の状態に戻す（再インストール）を参照してください。

次のことを必ずお守りください

- 市販のハードディスクパーティション変更ツールを使って、ハードディスクのパーティション設定を変更しないでください。再インストール用のデータが消えて、ハードディスクドライブ（HDD）からの再インストールができなくなります。
- 市販のデータリカバリソフトをインストールしている場合、再インストールする前に、必ず削除（アンインストール）してください。データリカバリソフトの中には、MBR（マスターブートレコード：ハードディスクの先頭にあり、パーティション情報などが書かれています）を書き換えるソフトウェアがあります。そのため、このようなデータリカバリソフトがインストールされている状態では、再インストールができなかったり、リカバリ CD が作成できなかったりします。また再インストール時に D ドライブのデータが消えたりします。

バックアップをとる習慣をつけましょう

お客様が送受信した電子メール、作成した文書、インターネットからダウンロードした画像など、お客様にとってかけがえのないデータはあっという間に増えていきます。しかし、パソコンを使用しているとうっかり大切なデータを削除してしまったり、パソコンの調子が悪くなったりしてデータを取り出せなくなってしまうことがあります。

データを取り出せなくなってしまう前に、大切なデータは、こまめに CD-R/RW ディスクや外付けハードディスクドライブなどに保存（バックアップ）しましょう。


また、作成したデータは、日ごろから「マイドキュメント」フォルダの中に保存するように習慣づけましょう。1 箇所にまとめて保存しておく、バックアップが楽にできます。

バックアップの方法については、メビウス活用ガイド（別冊）の大切なデータをバックアップするやアプリケーションソフトのヘルプを参照してください。

セキュリティ対策をしましょう

このパソコンに搭載されている Windows にはセキュリティ関係の設定機能があります。コントロールパネルにある「セキュリティセンター」では、下記の3つの重要な項目についての設定状態の確認と変更をすることができます。

このパソコンを保護するために、3つの項目が「有効」になっていることを確認してください。「有効」になっていない場合は、画面の説明を読んで設定を変更してください。



【参考】「セキュリティセンター」画面を表示するには

スタート をクリックして「コントロールパネル」をクリックし、「セキュリティセンター」をクリックします。

● ファイアウォール

ファイアウォールは、承認されていない相手がインターネットまたはネットワーク経由でこのパソコンにアクセスすることを禁止する機能です。

● 自動更新

自動更新は、ウイルス対策などの重要なWindowsの更新情報を定期的に確認して自動的にインストールする機能です。

● ウィルス対策


ウィルス対策は、ウィルス対策ソフトがパソコンにインストールされているか、また、最新の状態に保たれているかを監視する機能です。

このパソコンにはウィルス対策ソフトとして、マカフィー・ウィルススキャンがインストールされています。Windows のセットアップが完了したら、メビウス活用ガイド(別冊)のコンピュータウイルスを予防する・駆除するを参照して、マカフィー・ウィルススキャンのアップデートを実行してください。(アップデートをするためには、インターネットに接続する必要があります。)

アップデートを実行すると、ウィルス定義ファイルが最新の状態に更新されます。パソコンを新種のウイルスから保護するためには、ウィルス定義ファイルの更新が非常に重要ですので、必ずアップデートを実行してください。マカフィー・ウィルススキャンのウィルス定義ファイルは、ユーザー登録から90日間無料でアップデートできます。無料のアップデート期間が過ぎた後は有料で1年間アップデートを延長できます。

【参考】

これら3つの設定が「有効」になっていないと、画面の右下に次のようなメッセージが表示されます。



マニュアル紹介



冊子のマニュアル

● はじめに お読みください



箱を開けたら
必ず読んでね

● お客様サポート システムのご案内



● 入門ガイド ～パソコンの基礎～



初めての
人はこれで
勉強

● 入門ガイド ～インターネット&メール～



インターネット
に関すること
ならこれ

● 取扱説明書



● メビウス 活用ガイド



状況に合わせて
見てね



メビウス電子マニュアル

パソコンの学習

楽しみながらパソコン
の基本操作を学習!!



インターネット／メール

インターネットやメール
に関する情報を紹介



サポート&サービス

操作のお問い合わせや
修理に関するサポート
などの紹介




使い方を知りたい

パソコンを楽しく使い
こなす情報を紹介



よくある質問集

困ったときの解決法を
表示




情報を見る／ ダウンロードする

メビウスの最新情報や
ダウンロード情報を紹介



電子マニュアルの起動のしかた

デスクトップの「メビウス電子マニュアル」をクリックします。



をクリック



目的別マニュアルさくいん

年賀状を作りたい



冊子



電子マニュアル



ウイルス対策をしたい



冊子



電子マニュアル

オリジナルの音楽CDを作りたい



冊子



電子マニュアル



問い合わせる前に 自分で調べたい



冊子



インターネット/メール

インターネット豆知識 / メールのコツ /
質問・トラブル解決 / モバイル情報



使い方を知りたい

文書作り / 音楽 CD / 画像編集 /
データ整理 / 設定変更 /
もっと知りたい! 楽しみたい!



よくある質問集

原因がわからない / 解決法を知りたい /
こんな画面が表示された

電子マニュアル



どのディスクを使えば いいのか知りたい



冊子



使い方を知りたい

文書作り / 音楽 CD / 画像編集 /
データ整理 / 設定変更 /
もっと知りたい! 楽しみたい!

電子マニュアル

問い合わせ先はどこ? 修理に出したい




冊子



サポート&サービス

使い方相談 / ソフトのお問い合わせ /
修理のご依頼

電子マニュアル





● メビウス電子マニュアル

パソコンの画面にも専用のマニュアルがあります。冊子のマニュアルとあわせてご覧ください。



● メビウスホームページ

<http://www.sharp.co.jp/mebius/>

インターネットをご利用の方は、上記のホームページもご活用ください。「メビウスホームページ」では、商品情報やQ&A、周辺機器情報、ダウンロード情報など、役立つ情報を掲載しています。



● 製品についてのお問い合わせ、修理のご相談は・・・

別冊の「お客様サポートシステムのご案内」をご覧ください。

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地